



## Tekno® Vaks Ayırıcı Silikon ve tehlikeli kimyasal içermeyen parafinli pasta

- Epoksi ve poliüretan jelkot ve döküm reçineleri için kullanılan pasta şeklinde kalıp ayırıcıdır.
- Metal yüzeylerdeki ince ve orta çizikleri doldurur.
- Sünger, bez ya da fırça ile 2 kez uygulanır. Her kat arasında kuruma süresi kadar beklenir.
- Renksizdir ve bez ile parlatılabilir.
- Hava ile belirli bir sürede kurur (Kuruma süresi uygulama kalınlığına bağlıdır).

### Açıklama

- İçerik Jel kıvamında, parafin içerikli pasta

### Uygulama değerleri

Yoğunluk	g/ml	0.79
Tüketim (yaklaşık)	g/m <sup>2</sup>	50 - 100
Kuruma süresi, NŞA	dk	5 - 20
Parlama noktası	°C	>30

### Ambalaj

Mevcut ambalajlar **Tekno® Vaks** 2,5 kg net

### Açıklama

- Ortam sıcaklığı 18 - 25°C arasında olmalıdır.
- Her bir kat arasında kuruma için beklenmelidir. Son kat kuruduktan sonra pamuklu bez ile iyice bastırarak parlatılmalıdır.
- Kalıp yüzeyleri, yağsız, kuru ve temiz olmalıdır. Vernik ve dolgu üzerine uygulanacak ise, bu malzemeler mutlaka kurumuş olmalıdır.
- Yüzeyden temizlemek için izopropil alkol, selülozik tiner ya da parafin temizleyiciler kullanılmalıdır.

### Saklama Koşulları

- Oda sıcaklığında, (18 - 25°C) saklanan ve hiç açılmamış ürün en az 12 ay dayanır.
- Ambalaj içinden ürün alındıktan sonra kapak hemen kapatılmalıdır. Ambalaj dışına alınan ürün hemen tüketilmelidir.

### Güvenlik

- Kullanım sırasında, ürünün kullanıldığı alan iyi havalandırılmış olmalıdır.
- **Koruyucu nitril eldiven ve uygun koruma gözlüğü mutlaka kullanılmalıdır.**
- Uygulama sırasında, parafini çözen solventler uçaacağı için maske takılmalıdır.
- Ürünün göze teması halinde mutlaka bol ılık su ile göz yıkanılmalıdır.
- Karşılaşılabilecek diğer problemler için mutlaka firma ile irtibata geçilmelidir.